

# Инженерное меню

Индикаторы TFT-4,3-УЭЛ,УКЛ,УЛ и TFT-8-УЭЛ,УКЛ,УЛ

1. **Включение.** При включении (подаче питания) на дисплее в течение 1 секунды отображается информация об индикаторе (Рис. 1):

- Название
- Версия
- Дата прошивки
- Режим работы (нормальный, демо)



Рис. 1

2. **Управление:**

- Кнопка 1 – прокрутка меню вниз
- Кнопка 2 – Ввод
- Кнопка 3 – Прокрутка меню вверх
- Кнопка 1 и 2 – Назад

3. **Инженерное меню.** Вызвать данное меню можно нажав совместно кнопки 1 и 2 или 2 и 3. В появившемся окне (Рис. 2) отображаются пункты меню:

- **ПРОСМОТР ФАЙЛОВ** – файловая система устройства



(Рис. 2)

## НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКИ	ВНИЗ/ВЫБОР/ВВЕРХ
СУЛ ЛОГОТИП НИЖНЯЯ СТРОКА УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТЕСТ ВЫХОД БЕЗ СОХРАНЕНИЯ СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ	

(Рис. 3)

1. **СУЛ** – выбор станции управления.
  - УЭЛ
  - УКЛ
  - МППЛ
2. **Логотип** – выбор логотипа.
  - Логотип 1
  - Логотип 2
  - Без логотипа
3. **Нижняя строка** – отображение служебной информации в нижней области экрана.
  - **Информация о лифте**
    - Заводской номер
    - Грузоподъемность, кг
    - Вместимость, чел
    - Год выпуска
  - **Телефон диспетчера**
    - 16 полей ввода цифр и символов
  - **Отображать**
    - Информация о лифте
    - Телефон диспетчера
    - Не отображается ни чего
4. **Уровень громкости** – раздел для настройки уровня громкости музыкального сопровождения, оповещения этажей и специальных сообщений.
  - **Музыка**
  - **Оповещение этажей**
  - **Спец. сообщения**  
(Настройка громкости от 0% до 100%)
5. **Тест** – раздел для тестирования изображений и звуковых файлов устройства, а так же возможность запуска в ДЕМО-режим.
  - **Музыка** – воспроизведение мелодий проигрываемых во время движения кабины.
  - **Оповещение этажей** – воспроизведение номера этажа и отображение его на экране.
  - **Спец. сообщения** – воспроизведение специальных сообщений и отображение их на экране.
  - **ДЕМО-режим** – имитация поездок по этажам и отображение специальных сообщений.
  - **Версия ПО** – вывод на экран информации об индикаторе
6. **Выход без сохранения** – выход из инженерного меню без сохранения настроек.
7. **Сохранить изменения** – сохранение настроек с последующей перезагрузкой устройства.